



- (1) Bei stromorientierter Betriebsweise notwendig. Alternativ kann der Einspeise-/Bezugszähler (Z1) verwendet werden
- (2) Kaskadenmanager verhindert gleichzeitiges Starten der BHKW Module
- (3) Einspeisemanagement begrenzt die Einspeiseleistung bei Stromüberschuss im Netz
- (4) Zentraler NA-Schutz wirkt direkt auf die BHKW-internen Kuppelschalter
- (5) Eine jederzeit zugängliche Schaltstelle kann den zentralen NA-schutz ersetzen. z.B. Trennstelle im Aufstellraum oder Schlüsselschalter am Gebäude (Rücksprache mit VNB)

Trennstelle AR-N 4105			Datum			Name		
Änderung EEG 2021	20.09.21	FSC	Bearb.	01.10.14	MBL	Elektrische Einbindung Mephisto BHKW bei Überschusseinspeisung		
Design überarbeitet	29.10.21	MBL	Gep.					
			Norm					
						Beispiel für ein oder mehrere BHKW		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:	Ersatz durch:		